



Depth of Field Tables in Meter

for

Compact Zoom CZ.2 28-80mm/T2.9

for

	MFT format	ANSI Super 35, Normal 35, APS-H and APS-C Format	Full Format
28mm	■	■	■
50mm	■	■	■
80mm	■	■	■

Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 28-80mm/T2.9 T*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.020 mm



F=28mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	2,9		4		5,6	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
INF	14,68	INF	10,03	INF	7,41	INF
30	9,94	INF	7,59	INF	6,00	INF
15	7,52	INF	6,10	INF	5,05	INF
10	6,04	30,63	5,10	35,71	4,35	INF
8	5,27	17,15	4,55	18,61	3,94	56,95
6	4,34	9,89	3,85	10,35	3,41	16,38
5	3,80	7,39	3,42	7,64	3,08	10,44
4,5	3,51	6,32	3,19	6,51	2,89	8,41
4	3,21	5,36	2,94	5,49	2,69	6,76
3,5	2,89	4,48	2,67	4,57	2,46	5,40
3	2,55	3,67	2,38	3,73	2,21	4,26
2,7	2,33	3,22	2,19	3,27	2,05	3,66
2,5	2,18	2,94	2,06	2,97	1,94	3,29
2,3	2,03	2,66	1,93	2,69	1,82	2,94
2,2	1,96	2,52	1,86	2,55	1,76	2,77
2,1	1,88	2,39	1,79	2,41	1,70	2,61
2	1,80	2,26	1,72	2,28	1,64	2,45
1,9	1,72	2,13	1,65	2,15	1,57	2,30
1,8	1,64	2,00	1,57	2,02	1,51	2,15
1,7	1,56	1,87	1,50	1,89	1,44	2,00
1,6	1,48	1,75	1,42	1,76	1,37	1,86
1,5	1,39	1,63	1,35	1,64	1,30	1,72
1,4	1,31	1,51	1,27	1,52	1,23	1,58
1,3	1,22	1,39	1,19	1,40	1,15	1,45
1,2	1,13	1,27	1,11	1,28	1,08	1,33
1,1	1,05	1,16	1,02	1,16	1,00	1,20
1	0,96	1,05	0,94	1,05	0,92	1,08
0,95	0,91	0,99	0,90	0,99	0,88	1,02
0,9	0,87	0,94	0,85	0,94	0,84	0,96
0,85	0,82	0,88	0,81	0,88	0,80	0,90
0,83	0,80	0,86	0,79	0,86	0,78	0,88

Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 28-80mm/T2.9 T*



Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.020 mm

F=28mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	8		11		16	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
INF	5,21	INF	3,70	INF	2,71	INF
30	4,49	INF	3,34	INF	2,51	INF
15	3,94	INF	3,03	INF	2,34	INF
10	3,51	INF	2,78	INF	2,20	INF
8	3,25	INF	2,62	INF	2,10	INF
6	2,89	53,81	2,38	INF	1,95	INF
5	2,65	18,54	2,22	INF	1,85	INF
4,5	2,51	12,90	2,13	56,29	1,78	INF
4	2,36	9,35	2,02	20,87	1,71	INF
3,5	2,19	6,91	1,90	11,54	1,62	INF
3	1,99	5,12	1,75	7,23	1,52	20,96
2,7	1,87	4,27	1,66	5,61	1,45	11,20
2,5	1,77	3,76	1,59	4,75	1,40	8,16
2,3	1,68	3,31	1,51	4,03	1,34	6,19
2,2	1,63	3,09	1,47	3,71	1,31	5,44
2,1	1,58	2,89	1,43	3,41	1,28	4,81
2	1,52	2,69	1,39	3,14	1,25	4,26
1,9	1,47	2,50	1,34	2,88	1,21	3,79
1,8	1,41	2,32	1,30	2,64	1,17	3,37
1,7	1,35	2,15	1,25	2,42	1,14	3,00
1,6	1,29	1,99	1,20	2,20	1,10	2,67
1,5	1,23	1,83	1,15	2,01	1,05	2,38
1,4	1,17	1,67	1,09	1,82	1,01	2,11
1,3	1,10	1,53	1,04	1,64	0,96	1,87
1,2	1,03	1,38	0,98	1,48	0,91	1,65
1,1	0,96	1,25	0,91	1,32	0,86	1,45
1	0,89	1,11	0,85	1,17	0,81	1,26
0,95	0,85	1,05	0,82	1,10	0,78	1,18
0,9	0,81	0,99	0,78	1,02	0,75	1,09
0,85	0,77	0,92	0,75	0,96	0,72	1,01
0,83	0,76	0,90	0,73	0,93	0,70	0,98

Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 28-80mm/T2.9 T*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.020 mm



F=28mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop	
	22	
m	von / from	bis / to
INF	2,01	INF
30	1,91	INF
15	1,81	INF
10	1,73	INF
8	1,67	INF
6	1,58	INF
5	1,51	INF
4,5	1,47	INF
4	1,42	INF
3,5	1,37	INF
3	1,30	INF
2,7	1,25	INF
2,5	1,21	INF
2,3	1,17	36,93
2,2	1,15	19,83
2,1	1,13	13,16
2	1,10	9,60
1,9	1,07	7,40
1,8	1,05	5,90
1,7	1,02	4,81
1,6	0,99	3,98
1,5	0,95	3,33
1,4	0,92	2,81
1,3	0,88	2,38
1,2	0,84	2,02
1,1	0,80	1,71
1	0,75	1,45
0,95	0,73	1,33
0,9	0,70	1,22
0,85	0,68	1,12
0,83	0,67	1,08

Schärfentiefentabellen / Depth of field tables



COMPACT Zoom CZ.2 28-80mm/T2.9 T*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.020 mm

F=50mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	2,9		4		5,6	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
INF	49,44	INF	36,11	INF	26,02	INF
30	18,76	75,78	16,48	81,41	14,03	389,03
15	11,58	21,37	10,68	21,79	9,61	27,54
10	8,37	12,44	7,90	12,58	7,30	14,28
8	6,93	9,47	6,61	9,55	6,19	10,49
6	5,39	6,78	5,19	6,82	4,93	7,27
5	4,57	5,52	4,43	5,55	4,25	5,84
4,5	4,15	4,91	4,04	4,93	3,89	5,16
4	3,73	4,32	3,64	4,33	3,51	4,51
3,5	3,29	3,74	3,22	3,75	3,13	3,88
3	2,85	3,17	2,80	3,18	2,73	3,27
2,7	2,58	2,83	2,54	2,84	2,48	2,91
2,5	2,40	2,61	2,36	2,62	2,31	2,68
2,3	2,21	2,39	2,18	2,40	2,14	2,45
2,2	2,12	2,29	2,09	2,29	2,06	2,33
2,1	2,03	2,18	2,00	2,18	1,97	2,22
2	1,94	2,07	1,91	2,07	1,88	2,11
1,9	1,84	1,96	1,82	1,96	1,79	1,99
1,8	1,75	1,85	1,73	1,86	1,71	1,88
1,7	1,66	1,75	1,64	1,75	1,62	1,77
1,6	1,56	1,64	1,55	1,64	1,53	1,66
1,5	1,47	1,54	1,45	1,54	1,44	1,55
1,4	1,37	1,43	1,36	1,43	1,35	1,45
1,3	1,28	1,33	1,27	1,33	1,25	1,34
1,2	1,18	1,22	1,17	1,22	1,16	1,23
1,1	1,08	1,12	1,08	1,12	1,07	1,13
1	0,99	1,01	0,98	1,01	0,98	1,02
0,95	0,94	0,96	0,93	0,96	0,93	0,97
0,9	0,89	0,91	0,89	0,91	0,88	0,92
0,85	0,84	0,86	0,84	0,86	0,83	0,86
0,83	0,82	0,84	0,82	0,84	0,81	0,84

Schärfentieftabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 28-80mm/T2.9 T*



Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.020 mm

F=50mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	8		11		16	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
INF	18,26	INF	12,66	INF	9,06	INF
30	11,44	INF	8,99	INF	7,03	INF
15	8,33	41,65	6,96	125,72	5,74	INF
10	6,55	17,27	5,68	23,77	4,85	59,06
8	5,65	12,00	5,00	14,78	4,35	23,38
6	4,59	7,96	4,16	9,07	3,70	11,65
5	3,99	6,27	3,66	6,93	3,31	8,32
4,5	3,67	5,49	3,40	5,98	3,09	6,98
4	3,34	4,75	3,11	5,12	2,86	5,82
3,5	2,99	4,05	2,81	4,31	2,60	4,79
3	2,62	3,39	2,49	3,56	2,33	3,88
2,7	2,40	3,01	2,28	3,14	2,15	3,38
2,5	2,24	2,76	2,14	2,87	2,02	3,06
2,3	2,08	2,51	2,00	2,60	1,90	2,76
2,2	2,00	2,39	1,92	2,47	1,83	2,61
2,1	1,92	2,27	1,85	2,34	1,76	2,47
2	1,84	2,15	1,77	2,22	1,70	2,33
1,9	1,75	2,04	1,70	2,09	1,63	2,19
1,8	1,67	1,92	1,62	1,97	1,55	2,05
1,7	1,58	1,81	1,54	1,85	1,48	1,92
1,6	1,50	1,69	1,46	1,73	1,41	1,79
1,5	1,41	1,58	1,38	1,61	1,33	1,66
1,4	1,32	1,47	1,29	1,49	1,26	1,54
1,3	1,24	1,36	1,21	1,38	1,18	1,41
1,2	1,15	1,25	1,13	1,26	1,10	1,29
1,1	1,06	1,14	1,04	1,15	1,02	1,18
1	0,97	1,03	0,95	1,04	0,93	1,06
0,95	0,92	0,98	0,91	0,99	0,89	1,00
0,9	0,87	0,92	0,86	0,93	0,85	0,94
0,85	0,83	0,87	0,82	0,88	0,81	0,89
0,83	0,81	0,85	0,80	0,85	0,79	0,87

Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 28-80mm/T2.9 T*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.020 mm



F=50mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop	
	22	
m	von / from	bis / to
INF	6,62	INF
30	5,48	INF
15	4,68	INF
10	4,08	INF
8	3,72	248,68
6	3,25	20,95
5	2,94	12,10
4,5	2,77	9,44
4	2,59	7,40
3,5	2,38	5,80
3	2,15	4,50
2,7	2,00	3,83
2,5	1,89	3,42
2,3	1,78	3,04
2,2	1,72	2,86
2,1	1,66	2,69
2	1,60	2,52
1,9	1,54	2,36
1,8	1,48	2,20
1,7	1,41	2,05
1,6	1,35	1,90
1,5	1,28	1,75
1,4	1,21	1,61
1,3	1,14	1,48
1,2	1,06	1,34
1,1	0,99	1,21
1	0,91	1,09
0,95	0,87	1,03
0,9	0,83	0,97
0,85	0,79	0,91
0,83	0,77	0,88

Schärfentiefentabellen / Depth of field tables



COMPACT Zoom CZ.2 28-80mm/T2.9 T*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.020 mm

F=80mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	2,9		4		5,6	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
INF	93,56	INF	64,79	INF	45,80	INF
30	22,79	43,99	20,59	39,80	18,22	46,26
15	12,97	17,79	12,24	17,07	11,37	18,15
10	9,07	11,15	8,71	10,87	8,27	11,29
8	7,40	8,71	7,16	8,54	6,86	8,79
6	5,66	6,39	5,52	6,29	5,34	6,43
5	4,76	5,26	4,67	5,20	4,54	5,29
4,5	4,31	4,71	4,23	4,66	4,13	4,73
4	3,85	4,16	3,79	4,12	3,71	4,18
3,5	3,39	3,62	3,34	3,59	3,28	3,63
3	2,92	3,09	2,88	3,07	2,84	3,10
2,7	2,63	2,77	2,61	2,75	2,57	2,78
2,5	2,44	2,56	2,42	2,54	2,39	2,56
2,3	2,25	2,35	2,23	2,34	2,21	2,35
2,2	2,16	2,24	2,14	2,23	2,12	2,25
2,1	2,06	2,14	2,05	2,13	2,02	2,14
2	1,97	2,04	1,95	2,03	1,93	2,04
1,9	1,87	1,93	1,86	1,92	1,84	1,94
1,8	1,77	1,83	1,76	1,82	1,75	1,83
1,7	1,68	1,72	1,67	1,72	1,65	1,73
1,6	1,58	1,62	1,57	1,62	1,56	1,62
1,5	1,48	1,52	1,47	1,51	1,46	1,52
1,4	1,38	1,42	1,38	1,41	1,37	1,42
1,3	1,29	1,31	1,28	1,31	1,27	1,31
1,2	1,19	1,21	1,18	1,21	1,18	1,21
1,1	1,09	1,11	1,09	1,11	1,08	1,11
1	0,99	1,01	0,99	1,01	0,99	1,01
0,95	0,94	0,96	0,94	0,95	0,94	0,96
0,9	0,89	0,91	0,89	0,90	0,89	0,91
0,85	0,85	0,85	0,84	0,85	0,84	0,86
0,83	0,83	0,83	0,82	0,83	0,82	0,83

Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 28-80mm/T2.9 T*



Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.020 mm

F=80mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	8		11		16	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
INF	34,43	INF	24,53	INF	17,69	INF
30	16,13	67,30	13,59	145,10	11,22	INF
15	10,53	20,65	9,40	24,65	8,21	34,85
10	7,82	12,19	7,18	13,47	6,48	15,99
8	6,55	9,33	6,10	10,05	5,59	11,38
6	5,16	6,70	4,88	7,06	4,55	7,68
5	4,41	5,47	4,21	5,71	3,97	6,10
4,5	4,02	4,88	3,85	5,06	3,65	5,36
4	3,62	4,29	3,49	4,43	3,32	4,66
3,5	3,21	3,72	3,10	3,82	2,98	3,98
3	2,79	3,15	2,71	3,23	2,61	3,34
2,7	2,53	2,82	2,47	2,88	2,39	2,97
2,5	2,35	2,60	2,30	2,65	2,23	2,73
2,3	2,18	2,39	2,13	2,42	2,07	2,49
2,2	2,09	2,28	2,05	2,31	1,99	2,37
2,1	2,00	2,17	1,96	2,20	1,91	2,25
2	1,91	2,06	1,88	2,09	1,83	2,14
1,9	1,82	1,96	1,79	1,98	1,75	2,02
1,8	1,73	1,85	1,70	1,87	1,67	1,91
1,7	1,64	1,74	1,61	1,76	1,58	1,79
1,6	1,54	1,64	1,52	1,65	1,50	1,68
1,5	1,45	1,53	1,43	1,55	1,41	1,57
1,4	1,36	1,43	1,34	1,44	1,32	1,46
1,3	1,27	1,32	1,25	1,33	1,23	1,35
1,2	1,17	1,22	1,16	1,23	1,15	1,24
1,1	1,08	1,12	1,07	1,12	1,06	1,13
1	0,98	1,01	0,97	1,02	0,96	1,03
0,95	0,93	0,96	0,93	0,97	0,92	0,97
0,9	0,89	0,91	0,88	0,91	0,87	0,92
0,85	0,84	0,86	0,83	0,86	0,83	0,87
0,83	0,82	0,84	0,81	0,84	0,81	0,85

Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 28-80mm/T2.9 T*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.020 mm



F=80mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop	
	22	
m	von / from	bis / to
INF	12,95	INF
30	9,13	INF
15	7,05	96,47
10	5,74	22,50
8	5,04	14,29
6	4,18	8,88
5	3,69	6,82
4,5	3,41	5,90
4	3,13	5,06
3,5	2,82	4,27
3	2,49	3,54
2,7	2,29	3,12
2,5	2,15	2,85
2,3	2,00	2,59
2,2	1,93	2,46
2,1	1,85	2,33
2	1,78	2,21
1,9	1,70	2,08
1,8	1,62	1,96
1,7	1,54	1,84
1,6	1,46	1,72
1,5	1,38	1,60
1,4	1,30	1,49
1,3	1,21	1,37
1,2	1,13	1,26
1,1	1,04	1,15
1	0,95	1,04
0,95	0,91	0,98
0,9	0,86	0,93
0,85	0,82	0,88
0,83	0,80	0,85

Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 28-80mm/T2.9 T*



Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.025 mm

F=28mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	2,9		4		5,6	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
INF	11,78	INF	8,28	INF	6,09	INF
30	8,54	INF	6,56	INF	5,12	INF
15	6,70	INF	5,43	INF	4,41	INF
10	5,51	64,48	4,63	162,14	3,88	INF
8	4,86	24,18	4,17	31,14	3,55	INF
6	4,06	11,84	3,57	13,27	3,12	32,93
5	3,59	8,41	3,21	9,10	2,84	15,25
4,5	3,33	7,05	3,01	7,52	2,68	11,24
4	3,06	5,86	2,78	6,18	2,51	8,45
3,5	2,77	4,82	2,54	5,03	2,31	6,41
3	2,45	3,90	2,28	4,03	2,10	4,85
2,7	2,25	3,39	2,11	3,49	1,95	4,08
2,5	2,12	3,07	1,99	3,15	1,85	3,62
2,3	1,98	2,77	1,87	2,83	1,75	3,19
2,2	1,90	2,62	1,80	2,68	1,69	3,00
2,1	1,83	2,48	1,74	2,52	1,63	2,80
2	1,76	2,33	1,67	2,38	1,58	2,62
1,9	1,68	2,19	1,60	2,23	1,52	2,44
1,8	1,60	2,06	1,53	2,09	1,46	2,27
1,7	1,53	1,92	1,46	1,95	1,39	2,11
1,6	1,45	1,79	1,39	1,82	1,33	1,95
1,5	1,37	1,67	1,32	1,69	1,26	1,80
1,4	1,29	1,54	1,24	1,56	1,20	1,65
1,3	1,20	1,42	1,17	1,43	1,13	1,50
1,2	1,12	1,30	1,09	1,31	1,05	1,37
1,1	1,03	1,18	1,01	1,19	0,98	1,23
1	0,95	1,06	0,93	1,07	0,90	1,10
0,95	0,90	1,00	0,89	1,01	0,86	1,04
0,9	0,86	0,95	0,84	0,95	0,83	0,98
0,85	0,82	0,89	0,80	0,89	0,78	0,92
0,83	0,80	0,87	0,78	0,87	0,77	0,89

Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 28-80mm/T2.9 T*



Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.025 mm

F=28mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	8		11		16	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
INF	4,31	INF	3,08	INF	2,25	INF
30	3,81	INF	2,82	INF	2,12	INF
15	3,41	INF	2,61	INF	2,00	INF
10	3,09	INF	2,42	INF	1,90	INF
8	2,89	INF	2,30	INF	1,82	INF
6	2,60	INF	2,12	INF	1,72	INF
5	2,41	97,99	2,00	INF	1,64	INF
4,5	2,30	29,26	1,92	INF	1,59	INF
4	2,17	15,59	1,84	INF	1,53	INF
3,5	2,03	9,74	1,73	39,60	1,46	INF
3	1,86	6,50	1,62	12,80	1,38	INF
2,7	1,75	5,16	1,54	8,39	1,33	523,15
2,5	1,67	4,43	1,48	6,58	1,28	27,53
2,3	1,59	3,80	1,41	5,25	1,24	13,04
2,2	1,54	3,52	1,38	4,71	1,21	10,04
2,1	1,50	3,25	1,34	4,23	1,19	8,02
2	1,45	3,00	1,31	3,81	1,16	6,57
1,9	1,40	2,77	1,27	3,43	1,13	5,47
1,8	1,35	2,55	1,23	3,08	1,10	4,62
1,7	1,30	2,34	1,18	2,78	1,07	3,93
1,6	1,24	2,14	1,14	2,49	1,03	3,37
1,5	1,19	1,95	1,09	2,24	0,99	2,90
1,4	1,13	1,78	1,05	2,00	0,96	2,50
1,3	1,07	1,61	0,99	1,79	0,91	2,16
1,2	1,00	1,45	0,94	1,59	0,87	1,87
1,1	0,94	1,30	0,88	1,40	0,82	1,61
1	0,87	1,15	0,82	1,23	0,77	1,38
0,95	0,83	1,08	0,79	1,15	0,75	1,27
0,9	0,80	1,01	0,76	1,07	0,72	1,17
0,85	0,76	0,95	0,73	0,99	0,69	1,08
0,83	0,75	0,92	0,72	0,96	0,68	1,04

Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 28-80mm/T2.9 T*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.025 mm



F=28mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop	
	22	
m	von / from	bis / to
INF	1,68	INF
30	1,61	INF
15	1,54	INF
10	1,48	INF
8	1,44	INF
6	1,38	INF
5	1,33	INF
4,5	1,30	INF
4	1,26	INF
3,5	1,22	INF
3	1,17	INF
2,7	1,13	INF
2,5	1,10	INF
2,3	1,07	INF
2,2	1,05	INF
2,1	1,03	INF
2	1,01	INF
1,9	0,99	79,41
1,8	0,97	20,51
1,7	0,94	11,22
1,6	0,92	7,44
1,5	0,89	5,38
1,4	0,86	4,09
1,3	0,83	3,21
1,2	0,79	2,56
1,1	0,76	2,07
1	0,72	1,69
0,95	0,70	1,52
0,9	0,67	1,38
0,85	0,65	1,24
0,83	0,64	1,19

Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 28-80mm/T2.9 T*



Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.025 mm

F=50mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	2,9		4		5,6	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
INF	39,60	INF	29,63	INF	21,28	INF
30	17,16	122,93	15,01	162,26	12,55	INF
15	10,96	23,92	10,05	25,09	8,89	36,11
10	8,05	13,25	7,55	13,60	6,89	16,25
8	6,71	9,93	6,36	10,12	5,89	11,50
6	5,25	7,00	5,04	7,10	4,75	7,74
5	4,48	5,67	4,33	5,73	4,11	6,13
4,5	4,08	5,03	3,95	5,08	3,77	5,39
4	3,67	4,41	3,56	4,44	3,42	4,68
3,5	3,24	3,80	3,17	3,83	3,05	4,00
3	2,81	3,22	2,76	3,23	2,67	3,35
2,7	2,55	2,87	2,50	2,88	2,43	2,98
2,5	2,37	2,64	2,33	2,66	2,27	2,73
2,3	2,19	2,42	2,16	2,43	2,11	2,49
2,2	2,10	2,31	2,07	2,32	2,03	2,37
2,1	2,01	2,20	1,98	2,20	1,94	2,26
2	1,92	2,09	1,90	2,09	1,86	2,14
1,9	1,83	1,98	1,81	1,98	1,77	2,02
1,8	1,74	1,87	1,72	1,87	1,69	1,91
1,7	1,64	1,76	1,63	1,76	1,60	1,80
1,6	1,55	1,65	1,54	1,66	1,51	1,68
1,5	1,46	1,54	1,44	1,55	1,42	1,57
1,4	1,36	1,44	1,35	1,44	1,34	1,46
1,3	1,27	1,33	1,26	1,33	1,25	1,35
1,2	1,18	1,23	1,17	1,23	1,15	1,24
1,1	1,08	1,12	1,07	1,12	1,06	1,13
1	0,98	1,02	0,98	1,02	0,97	1,03
0,95	0,94	0,96	0,93	0,97	0,92	0,97
0,9	0,89	0,91	0,88	0,91	0,88	0,92
0,85	0,84	0,86	0,84	0,86	0,83	0,87
0,83	0,82	0,84	0,82	0,84	0,81	0,85

Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 28-80mm/T2.9 T*



Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.025 mm

F=50mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	8		11		16	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
INF	14,97	INF	10,44	INF	7,48	INF
30	10,08	INF	7,82	INF	6,05	INF
15	7,59	85,32	6,25	INF	5,08	INF
10	6,09	21,84	5,20	40,38	4,37	INF
8	5,30	14,02	4,62	19,79	3,96	54,85
6	4,36	8,78	3,90	10,70	3,43	16,21
5	3,82	6,76	3,47	7,83	3,09	10,37
4,5	3,53	5,86	3,23	6,64	2,90	8,36
4	3,22	5,03	2,97	5,58	2,69	6,73
3,5	2,90	4,25	2,69	4,63	2,47	5,38
3	2,55	3,52	2,40	3,77	2,22	4,25
2,7	2,34	3,11	2,21	3,30	2,06	3,65
2,5	2,19	2,84	2,08	3,00	1,95	3,28
2,3	2,04	2,58	1,94	2,71	1,83	2,93
2,2	1,96	2,45	1,87	2,57	1,77	2,77
2,1	1,88	2,33	1,80	2,43	1,71	2,60
2	1,80	2,20	1,73	2,29	1,64	2,45
1,9	1,72	2,08	1,66	2,16	1,58	2,29
1,8	1,64	1,96	1,58	2,03	1,51	2,14
1,7	1,56	1,84	1,51	1,90	1,44	2,00
1,6	1,48	1,72	1,43	1,77	1,37	1,86
1,5	1,39	1,60	1,35	1,65	1,30	1,72
1,4	1,31	1,49	1,27	1,52	1,23	1,58
1,3	1,22	1,37	1,19	1,40	1,15	1,45
1,2	1,14	1,26	1,11	1,28	1,08	1,32
1,1	1,05	1,15	1,03	1,17	1,00	1,20
1	0,96	1,04	0,94	1,05	0,92	1,08
0,95	0,91	0,98	0,90	1,00	0,88	1,02
0,9	0,87	0,93	0,85	0,94	0,84	0,96
0,85	0,82	0,87	0,81	0,88	0,80	0,90
0,83	0,80	0,85	0,79	0,86	0,78	0,88

Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 28-80mm/T2.9 T*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.025 mm



F=50mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop	
	22	
m	von / from	bis / to
INF	5,45	INF
30	4,66	INF
15	4,07	INF
10	3,62	INF
8	3,34	INF
6	2,95	77,14
5	2,71	20,66
4,5	2,56	13,89
4	2,40	9,85
3,5	2,22	7,17
3	2,02	5,26
2,7	1,89	4,36
2,5	1,80	3,84
2,3	1,70	3,36
2,2	1,65	3,14
2,1	1,59	2,93
2	1,54	2,73
1,9	1,48	2,53
1,8	1,42	2,35
1,7	1,37	2,17
1,6	1,30	2,00
1,5	1,24	1,84
1,4	1,18	1,69
1,3	1,11	1,54
1,2	1,04	1,39
1,1	0,97	1,25
1	0,89	1,12
0,95	0,86	1,05
0,9	0,82	0,99
0,85	0,78	0,93
0,83	0,76	0,90

Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 28-80mm/T2.9 T*



Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.025 mm

F=80mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	2,9		4		5,6	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
INF	74,89	INF	54,39	INF	38,44	INF
30	21,50	49,81	19,42	45,09	16,95	57,40
15	12,55	18,66	11,82	17,97	10,87	19,62
10	8,86	11,48	8,50	11,22	8,00	11,83
8	7,26	8,91	7,02	8,75	6,68	9,12
6	5,58	6,49	5,44	6,41	5,24	6,60
5	4,71	5,33	4,61	5,28	4,46	5,40
4,5	4,27	4,76	4,18	4,72	4,06	4,82
4	3,82	4,20	3,75	4,17	3,66	4,25
3,5	3,36	3,65	3,31	3,63	3,24	3,69
3	2,90	3,11	2,86	3,09	2,81	3,13
2,7	2,62	2,79	2,59	2,77	2,55	2,80
2,5	2,43	2,57	2,41	2,56	2,37	2,59
2,3	2,24	2,36	2,22	2,35	2,19	2,37
2,2	2,15	2,26	2,13	2,25	2,10	2,27
2,1	2,05	2,15	2,04	2,14	2,01	2,16
2	1,96	2,04	1,94	2,04	1,92	2,05
1,9	1,86	1,94	1,85	1,93	1,83	1,95
1,8	1,77	1,84	1,75	1,83	1,74	1,84
1,7	1,67	1,73	1,66	1,73	1,64	1,74
1,6	1,57	1,63	1,56	1,62	1,55	1,63
1,5	1,48	1,52	1,47	1,52	1,46	1,53
1,4	1,38	1,42	1,37	1,42	1,36	1,42
1,3	1,28	1,32	1,28	1,31	1,27	1,32
1,2	1,19	1,21	1,18	1,21	1,17	1,22
1,1	1,09	1,11	1,09	1,11	1,08	1,11
1	0,99	1,01	0,99	1,01	0,98	1,01
0,95	0,94	0,96	0,94	0,96	0,94	0,96
0,9	0,89	0,91	0,89	0,91	0,89	0,91
0,85	0,84	0,86	0,84	0,85	0,84	0,86
0,83	0,82	0,84	0,82	0,83	0,82	0,84

Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 28-80mm/T2.9 T*



Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.025 mm

F=80mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	8		11		16	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
INF	28,61	INF	20,38	INF	14,67	INF
30	14,74	112,43	12,23	INF	9,94	INF
15	9,93	23,50	8,74	31,05	7,51	59,59
10	7,49	13,12	6,79	15,15	6,04	19,70
8	6,32	9,86	5,82	10,95	5,27	13,11
6	5,02	6,97	4,70	7,49	4,34	8,42
5	4,31	5,65	4,08	5,98	3,80	6,55
4,5	3,93	5,01	3,74	5,27	3,51	5,70
4	3,55	4,39	3,40	4,59	3,21	4,91
3,5	3,16	3,79	3,04	3,93	2,89	4,17
3	2,75	3,21	2,66	3,31	2,54	3,46
2,7	2,50	2,86	2,42	2,94	2,33	3,06
2,5	2,33	2,64	2,26	2,70	2,18	2,80
2,3	2,15	2,42	2,10	2,47	2,03	2,55
2,2	2,07	2,30	2,02	2,35	1,96	2,43
2,1	1,98	2,19	1,94	2,24	1,88	2,30
2	1,89	2,08	1,85	2,12	1,80	2,18
1,9	1,80	1,97	1,77	2,01	1,72	2,06
1,8	1,71	1,87	1,68	1,90	1,64	1,94
1,7	1,62	1,76	1,60	1,78	1,56	1,82
1,6	1,53	1,65	1,51	1,67	1,48	1,71
1,5	1,44	1,54	1,42	1,56	1,39	1,59
1,4	1,35	1,44	1,33	1,45	1,31	1,48
1,3	1,26	1,33	1,24	1,34	1,22	1,37
1,2	1,17	1,23	1,15	1,24	1,13	1,25
1,1	1,07	1,12	1,06	1,13	1,05	1,14
1	0,98	1,02	0,97	1,02	0,96	1,03
0,95	0,93	0,96	0,92	0,97	0,91	0,98
0,9	0,88	0,91	0,88	0,92	0,87	0,93
0,85	0,84	0,86	0,83	0,87	0,82	0,87
0,83	0,82	0,84	0,81	0,84	0,80	0,85

Schärfentieftabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 28-80mm/T2.9 T*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.025 mm



F=80mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop	
	22	
m	von / from	bis / to
INF	10,69	INF
30	7,96	INF
15	6,34	INF
10	5,26	36,15
8	4,67	18,73
6	3,93	10,39
5	3,49	7,66
4,5	3,25	6,52
4	2,99	5,50
3,5	2,71	4,57
3	2,41	3,74
2,7	2,22	3,27
2,5	2,09	2,98
2,3	1,95	2,69
2,2	1,88	2,55
2,1	1,81	2,41
2	1,74	2,28
1,9	1,66	2,15
1,8	1,59	2,02
1,7	1,51	1,89
1,6	1,43	1,76
1,5	1,36	1,64
1,4	1,28	1,52
1,3	1,20	1,40
1,2	1,11	1,28
1,1	1,03	1,16
1	0,94	1,05
0,95	0,90	0,99
0,9	0,86	0,94
0,85	0,81	0,88
0,83	0,79	0,86

Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 28-80mm/T2.9 T*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.030 mm



F=28mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	2,9		4		5,6	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
INF	9,85	INF	7,07	INF	5,18	INF
30	7,49	INF	5,78	INF	4,46	INF
15	6,04	INF	4,89	INF	3,92	INF
10	5,06	INF	4,24	INF	3,50	INF
8	4,51	41,20	3,85	97,12	3,24	INF
6	3,82	14,79	3,34	18,55	2,88	INF
5	3,40	9,77	3,02	11,27	2,64	28,64
4,5	3,17	7,97	2,84	8,93	2,50	17,05
4	2,92	6,48	2,64	7,09	2,35	11,32
3,5	2,66	5,22	2,43	5,61	2,18	7,91
3	2,37	4,15	2,19	4,38	1,99	5,64
2,7	2,18	3,58	2,03	3,75	1,86	4,61
2,5	2,06	3,22	1,92	3,36	1,77	4,03
2,3	1,92	2,89	1,81	2,99	1,68	3,50
2,2	1,86	2,73	1,75	2,82	1,63	3,26
2,1	1,79	2,57	1,69	2,65	1,57	3,04
2	1,72	2,42	1,62	2,49	1,52	2,82
1,9	1,64	2,27	1,56	2,33	1,47	2,61
1,8	1,57	2,12	1,50	2,17	1,41	2,42
1,7	1,50	1,98	1,43	2,02	1,35	2,23
1,6	1,42	1,84	1,36	1,88	1,29	2,05
1,5	1,34	1,70	1,29	1,74	1,23	1,88
1,4	1,27	1,57	1,22	1,60	1,17	1,72
1,3	1,19	1,44	1,15	1,46	1,10	1,56
1,2	1,11	1,32	1,07	1,33	1,03	1,41
1,1	1,02	1,19	1,00	1,21	0,96	1,27
1	0,94	1,07	0,92	1,08	0,89	1,13
0,95	0,90	1,01	0,88	1,02	0,85	1,06
0,9	0,85	0,96	0,83	0,96	0,81	1,00
0,85	0,81	0,90	0,79	0,90	0,77	0,93
0,83	0,79	0,87	0,78	0,88	0,76	0,91

Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 28-80mm/T2.9 T*



Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.030 mm

F=28mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	8		11		16	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
INF	3,68	INF	2,64	INF	1,94	INF
30	3,31	INF	2,45	INF	1,84	INF
15	3,01	INF	2,29	INF	1,76	INF
10	2,76	INF	2,15	INF	1,68	INF
8	2,60	INF	2,06	INF	1,62	INF
6	2,37	INF	1,92	INF	1,54	INF
5	2,21	INF	1,82	INF	1,48	INF
4,5	2,12	INF	1,75	INF	1,44	INF
4	2,01	48,69	1,68	INF	1,39	INF
3,5	1,89	16,75	1,60	INF	1,34	INF
3	1,75	8,94	1,50	60,76	1,27	INF
2,7	1,65	6,56	1,43	17,08	1,22	INF
2,5	1,58	5,41	1,38	10,84	1,19	INF
2,3	1,51	4,49	1,33	7,59	1,15	INF
2,2	1,47	4,09	1,30	6,49	1,13	80,50
2,1	1,43	3,73	1,27	5,60	1,11	26,06
2	1,38	3,40	1,23	4,86	1,08	14,95
1,9	1,34	3,10	1,20	4,25	1,06	10,16
1,8	1,29	2,82	1,16	3,72	1,03	7,50
1,7	1,25	2,56	1,13	3,27	1,00	5,80
1,6	1,20	2,32	1,09	2,88	0,97	4,62
1,5	1,14	2,10	1,05	2,54	0,94	3,76
1,4	1,09	1,90	1,00	2,23	0,91	3,10
1,3	1,03	1,70	0,96	1,96	0,87	2,58
1,2	0,98	1,52	0,91	1,72	0,83	2,16
1,1	0,91	1,35	0,86	1,50	0,79	1,81
1	0,85	1,19	0,80	1,30	0,75	1,52
0,95	0,82	1,12	0,77	1,21	0,72	1,39
0,9	0,78	1,04	0,74	1,12	0,70	1,27
0,85	0,75	0,97	0,71	1,04	0,67	1,15
0,83	0,73	0,94	0,70	1,00	0,66	1,11

Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 28-80mm/T2.9 T*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.030 mm



F=28mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop	
	22	
m	von / from	bis / to
INF	1,45	INF
30	1,40	INF
15	1,35	INF
10	1,31	INF
8	1,28	INF
6	1,23	INF
5	1,19	INF
4,5	1,17	INF
4	1,14	INF
3,5	1,10	INF
3	1,06	INF
2,7	1,03	INF
2,5	1,01	INF
2,3	0,98	INF
2,2	0,97	INF
2,1	0,95	INF
2	0,94	INF
1,9	0,92	INF
1,8	0,90	INF
1,7	0,88	INF
1,6	0,86	86,29
1,5	0,84	15,28
1,4	0,81	7,88
1,3	0,78	5,06
1,2	0,75	3,58
1,1	0,72	2,66
1	0,69	2,03
0,95	0,67	1,79
0,9	0,65	1,58
0,85	0,63	1,40
0,83	0,62	1,33

Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 28-80mm/T2.9 T*



Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.030 mm

F=50mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	2,9		4		5,6	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
INF	33,03	INF	25,13	INF	18,02	INF
30	15,82	326,57	13,77	INF	11,35	INF
15	10,40	27,18	9,49	29,59	8,28	52,52
10	7,75	14,18	7,23	14,80	6,52	18,87
8	6,50	10,44	6,14	10,77	5,62	12,74
6	5,13	7,25	4,90	7,40	4,57	8,27
5	4,39	5,82	4,22	5,92	3,98	6,46
4,5	4,00	5,15	3,87	5,23	3,66	5,63
4	3,61	4,50	3,50	4,56	3,33	4,86
3,5	3,20	3,87	3,11	3,91	2,98	4,13
3	2,78	3,26	2,72	3,29	2,62	3,44
2,7	2,52	2,91	2,47	2,93	2,39	3,05
2,5	2,35	2,67	2,31	2,69	2,24	2,79
2,3	2,17	2,44	2,14	2,46	2,08	2,54
2,2	2,08	2,33	2,05	2,34	2,00	2,42
2,1	2,00	2,22	1,96	2,23	1,92	2,29
2	1,91	2,10	1,88	2,12	1,83	2,17
1,9	1,82	1,99	1,79	2,00	1,75	2,05
1,8	1,73	1,88	1,70	1,89	1,67	1,94
1,7	1,63	1,77	1,61	1,78	1,58	1,82
1,6	1,54	1,66	1,53	1,67	1,50	1,70
1,5	1,45	1,55	1,44	1,56	1,41	1,59
1,4	1,36	1,45	1,34	1,45	1,32	1,47
1,3	1,26	1,34	1,25	1,34	1,24	1,36
1,2	1,17	1,23	1,16	1,23	1,15	1,25
1,1	1,08	1,13	1,07	1,13	1,06	1,14
1	0,98	1,02	0,97	1,02	0,97	1,03
0,95	0,93	0,97	0,93	0,97	0,92	0,98
0,9	0,89	0,92	0,88	0,92	0,87	0,92
0,85	0,84	0,86	0,83	0,86	0,83	0,87
0,83	0,82	0,84	0,81	0,84	0,81	0,85

Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 28-80mm/T2.9 T*



Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.030 mm

F=50mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	8		11		16	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
INF	12,70	INF	8,89	INF	6,37	INF
30	9,00	INF	6,93	INF	5,31	INF
15	6,97	INF	5,67	INF	4,55	INF
10	5,69	29,77	4,80	136,36	3,98	INF
8	5,00	16,88	4,31	30,06	3,64	INF
6	4,16	9,80	3,68	13,08	3,19	26,79
5	3,67	7,34	3,29	9,01	2,90	13,81
4,5	3,40	6,29	3,07	7,46	2,73	10,44
4	3,11	5,33	2,84	6,14	2,55	8,00
3,5	2,81	4,46	2,59	5,00	2,35	6,15
3	2,49	3,66	2,32	4,01	2,12	4,70
2,7	2,28	3,22	2,14	3,48	1,98	3,97
2,5	2,14	2,93	2,02	3,14	1,87	3,54
2,3	2,00	2,65	1,89	2,82	1,77	3,13
2,2	1,92	2,52	1,82	2,67	1,71	2,94
2,1	1,85	2,38	1,76	2,52	1,65	2,76
2	1,77	2,25	1,69	2,37	1,59	2,58
1,9	1,70	2,12	1,62	2,23	1,53	2,41
1,8	1,62	2,00	1,55	2,09	1,47	2,24
1,7	1,54	1,87	1,48	1,95	1,41	2,08
1,6	1,46	1,75	1,40	1,82	1,34	1,93
1,5	1,38	1,63	1,33	1,68	1,27	1,78
1,4	1,29	1,51	1,25	1,55	1,20	1,63
1,3	1,21	1,39	1,18	1,43	1,13	1,49
1,2	1,13	1,27	1,10	1,31	1,06	1,36
1,1	1,04	1,16	1,01	1,18	0,98	1,23
1	0,95	1,05	0,93	1,07	0,91	1,10
0,95	0,91	0,99	0,89	1,01	0,87	1,04
0,9	0,86	0,94	0,85	0,95	0,83	0,97
0,85	0,82	0,88	0,80	0,89	0,79	0,91
0,83	0,80	0,86	0,79	0,87	0,77	0,89

Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 28-80mm/T2.9 T*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.030 mm



F=50mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop	
	22	
m	von / from	bis / to
INF	4,64	INF
30	4,06	INF
15	3,61	INF
10	3,25	INF
8	3,03	INF
6	2,71	INF
5	2,50	73,57
4,5	2,38	26,64
4	2,25	14,83
3,5	2,09	9,44
3	1,92	6,37
2,7	1,80	5,08
2,5	1,71	4,37
2,3	1,62	3,76
2,2	1,58	3,48
2,1	1,53	3,22
2	1,48	2,98
1,9	1,43	2,74
1,8	1,37	2,53
1,7	1,32	2,32
1,6	1,26	2,13
1,5	1,20	1,94
1,4	1,14	1,77
1,3	1,08	1,60
1,2	1,02	1,44
1,1	0,95	1,29
1	0,88	1,15
0,95	0,84	1,08
0,9	0,80	1,01
0,85	0,77	0,94
0,83	0,75	0,92

Schärfentiefentabellen / Depth of field tables



COMPACT Zoom CZ.2 28-80mm/T2.9 T*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.030 mm

F=80mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	2,9		4		5,6	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
INF	62,45	INF	46,88	INF	33,13	INF
30	20,35	57,42	18,39	52,01	15,84	75,65
15	12,16	19,62	11,44	18,96	10,41	21,36
10	8,67	11,83	8,30	11,59	7,75	12,44
8	7,13	9,12	6,88	8,98	6,50	9,47
6	5,50	6,60	5,36	6,52	5,13	6,78
5	4,66	5,40	4,55	5,35	4,39	5,52
4,5	4,22	4,82	4,14	4,78	4,00	4,91
4	3,78	4,25	3,71	4,22	3,61	4,32
3,5	3,33	3,69	3,28	3,66	3,20	3,74
3	2,88	3,13	2,84	3,12	2,78	3,17
2,7	2,60	2,81	2,57	2,79	2,52	2,83
2,5	2,42	2,59	2,39	2,58	2,35	2,61
2,3	2,23	2,37	2,21	2,37	2,17	2,39
2,2	2,14	2,27	2,12	2,26	2,09	2,28
2,1	2,04	2,16	2,03	2,15	2,00	2,18
2	1,95	2,05	1,93	2,05	1,91	2,07
1,9	1,85	1,95	1,84	1,94	1,82	1,96
1,8	1,76	1,84	1,75	1,84	1,73	1,85
1,7	1,66	1,74	1,65	1,73	1,63	1,75
1,6	1,57	1,63	1,56	1,63	1,54	1,64
1,5	1,47	1,53	1,46	1,52	1,45	1,54
1,4	1,38	1,42	1,37	1,42	1,36	1,43
1,3	1,28	1,32	1,27	1,32	1,26	1,33
1,2	1,18	1,22	1,18	1,21	1,17	1,22
1,1	1,09	1,11	1,08	1,11	1,08	1,12
1	0,99	1,01	0,99	1,01	0,98	1,01
0,95	0,94	0,96	0,94	0,96	0,93	0,96
0,9	0,89	0,91	0,89	0,91	0,89	0,91
0,85	0,84	0,86	0,84	0,86	0,84	0,86
0,83	0,82	0,84	0,82	0,84	0,82	0,84

Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 28-80mm/T2.9 T*



Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.030 mm

F=80mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop					
	8		11		16	
m	von / from	bis / to	von / from	bis / to	von / from	bis / to
INF	24,49	INF	17,44	INF	12,54	INF
30	13,58	343,20	11,12	INF	8,92	INF
15	9,39	27,29	8,16	42,01	6,93	208,13
10	7,18	14,21	6,45	17,33	5,66	25,67
8	6,10	10,45	5,57	12,03	4,98	15,49
6	4,88	7,26	4,54	7,97	4,14	9,32
5	4,21	5,83	3,95	6,27	3,65	7,07
4,5	3,85	5,15	3,64	5,50	3,39	6,09
4	3,48	4,50	3,31	4,76	3,10	5,19
3,5	3,10	3,87	2,97	4,06	2,80	4,36
3	2,71	3,26	2,61	3,39	2,48	3,60
2,7	2,47	2,91	2,38	3,01	2,28	3,17
2,5	2,30	2,67	2,23	2,76	2,14	2,89
2,3	2,13	2,44	2,07	2,51	1,99	2,62
2,2	2,05	2,33	1,99	2,39	1,92	2,49
2,1	1,96	2,22	1,91	2,27	1,85	2,36
2	1,88	2,11	1,83	2,15	1,77	2,23
1,9	1,79	1,99	1,75	2,04	1,69	2,10
1,8	1,70	1,88	1,66	1,92	1,62	1,98
1,7	1,61	1,77	1,58	1,81	1,54	1,86
1,6	1,52	1,66	1,49	1,69	1,46	1,74
1,5	1,43	1,55	1,41	1,58	1,38	1,62
1,4	1,34	1,45	1,32	1,47	1,29	1,50
1,3	1,25	1,34	1,23	1,36	1,21	1,38
1,2	1,16	1,23	1,14	1,25	1,12	1,27
1,1	1,07	1,13	1,06	1,14	1,04	1,15
1	0,97	1,02	0,96	1,03	0,95	1,04
0,95	0,93	0,97	0,92	0,98	0,91	0,99
0,9	0,88	0,92	0,87	0,92	0,86	0,93
0,85	0,83	0,86	0,83	0,87	0,82	0,88
0,83	0,81	0,84	0,81	0,85	0,80	0,86

Schärfentiefentabellen / Depth of field tables

COMPACT Zoom CZ.2 28-80mm/T2.9 T*

Zerstreuungskreisdurchmesser / circle of confusion: 0.030 mm



F=80mm

Gravur Engraving	T-Blende / T-Stop	
	22	
m	von / from	bis / to
INF	9,11	INF
30	7,06	INF
15	5,76	INF
10	4,87	92,97
8	4,36	27,28
6	3,71	12,53
5	3,32	8,75
4,5	3,10	7,28
4	2,86	6,02
3,5	2,61	4,93
3	2,33	3,96
2,7	2,15	3,44
2,5	2,03	3,11
2,3	1,90	2,80
2,2	1,83	2,65
2,1	1,77	2,50
2	1,70	2,36
1,9	1,63	2,21
1,8	1,56	2,07
1,7	1,48	1,94
1,6	1,41	1,81
1,5	1,33	1,68
1,4	1,26	1,55
1,3	1,18	1,42
1,2	1,10	1,30
1,1	1,02	1,18
1	0,93	1,06
0,95	0,89	1,01
0,9	0,85	0,95
0,85	0,81	0,89
0,83	0,79	0,87